

Cateter Groshong



CUIDADOS

- REALIZAR CURACIÓN CADA 7 DÍAS, AL IGUAL QUE CAMBIO DE VÁLVULA ANTIRREFLUJO.
- VERIFICAR INDEMNIDAD DE DISPOSITIVO (QUE NO FILTRE, QUE NO ESTÉ REFLUIDO)
- NO REQUIERE HEPARINIZACIÓN
- PROTEGER LA PIEL AL FIJAR CON TEGADERM
- SI PRESENTA COMPLICACIONES SOLICITAR EVALUACIÓN
- SI PRESENTA DIFICULTAD PARA INFUNDIR NO EJERCER FUERZA Y SOLICITE EVALUACIÓN MÉDICA

ABORDAJE

- * Reunir insumos para abordar catéter venoso con reservorio
- * Lavado clínico de manos
- * Descubrir vendaje con cuidado para evidenciar catéter groshong
- * Retirar gasa protectora de válvula antirreflujo, retirar válvula, desinfectar puerto por al **MENOS 30 SEGUNDOS**
- * Conectar jeringa de 10 cc, corroborar que catéter refluye e infunde sin dificultad, permeabilizar con al menos 20 cc con técnica pushstop. Cambiar obturador y cubrir con gasa estéril.
- * Si requiere de curación o visualización de sitio de inserción: retirar aposito transparente con cuidado (si tiene removedor utilizar).
- * Realizar aseo de la piel con suero fisiológico, luego desinfectar con clorhexidina 2% y dejar actuar 3 minutos.
- * Cubrir con gasa (gasa en pantalón) orientada de abajo a arriba y luego fijar con tegaderm (en pantalon) de arriba hacia abajo. Identificar con fecha y operador.
- * Realizar vendaje (precaución de primera vuelta doblada a la mitad). **TOMAR LA PRECAUCIÓN DE NO DEJAR ACODADO EL CATÉTER.**